



1. 开机后，数码管显示当前 IP 地址（例如显示 **002--056**，表示此 RCU 的 IP 为 192.168.2.56），我们可以修改后两位 IP (002.056)，具体操作方法如下：
按下“OK”键，**002** 闪烁，按“UP”键，数字加 1，按下“DOWN”键，数字减 1，确定显示为想要的 IP 后按下“OK”，确定第一位 IP；此时 **056** 闪烁，按“UP”键，数字加 1，按下“DOWN”键，数字减 1，确定显示为想要的 IP 后按下“OK”，确定第二位 IP。
 2. 按第一下“MODE”显示 **17040101**，数据表示酒店 ID 号；
 3. 按第二下“MODE”显示 **02.01-212**，**02** 表示房型编号，**01** 表示对应房型的软件版本号，**212** 表示硬件版本号；
 4. 按第三下“MODE”显示 **18888801**，第一路继电器打开，第一路继电器指示灯亮，OUT1 反馈灯打开；
按“UP”键，按一下变成 **18888802**，再按一下变成 **18888803**.....递增；
按“DOWN”键，按一下变成 **18888820**，再按一下变成 **18888819**.....递减，以此类推；
 5. 按第四下“MODE”显示 **28888888**，此时显示开关输入口上的状态，有信号持续输入，数码管一段就会常亮，如果是点动给信号，按下 **K1**，A 数码管 1 段闪一下，按下 **K2**，A 数码管 2 段闪一下；**K1-K6** 对应最后一个 A 数码管 1-6；**K7-K12** 对应 B 数码管 1-6；以此类推；可以同时显示所有干接点状态。
 6. 按第五下“MODE”显示 **17-38-42**，显示当前时间。
 7. 再按一次“MODE”，又回到 IP 设置页面。
- 其他：如果数码管显示 **UXXXXXX**，表示 RCU 主机收到管理软件发送的新的参数配置。